


【ハンズフリー通話手順】



携帯電話の機種によって詳細は異なりますが、一例として「NTTdocomo NO2A」での操作手順をご紹介します。詳細については各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

OmniBeat

『ご使用の前に』

ハンズフリー通話を使用するには、Bluetooth対応の携帯電話が必要となります。

オムニ・ビートだけでは通話できません。別途Bluetooth対応の携帯電話をご用意ください。またBluetooth非対応の携帯電話とオーディオトランスミッター(セット販売品)を組み合わせる場合は、音楽再生のみのご利用となりますので、ご注意願います。



《電話をかける》

① オムニ・ビートと携帯電話を接続する

接続するプロファイルは「ハンズフリー」を選択します。
※接続手順は各種マニュアルをご覧ください。

② 電話をかける

オムニ・ビートと接続した携帯電話から通常の電話と同じように通話相手に電話をかけます。
※このときオムニ・ビートのマイクとスピーカーは有効になっていません。



③ 通話を切り替える

通話中に携帯電話の画面で、「機能」▶「通話機切替」を選択するとオムニ・ビートのマイクとスピーカーが有効になります。通話切替後は、オムニ・ビートを使って通話を行います。



《電話をとる》

① オムニ・ビートと携帯電話を接続する

接続するプロファイルは「ハンズフリー」を選択します。
※接続手順は各種マニュアルをご覧ください。

② 電話をとる

オムニ・ビートと接続した携帯電話に電話がかかってきたら、オムニ・ビートの電源ボタンを押して電話に出てください。
※オムニ・ビートの電源ボタンを押しても電話をとれないときは、ハンズフリー接続が出来ていません。再度ハンズフリーで接続し直してください。
※携帯電話で電話をとった場合は、《電話をかける》の「③通話を切り替える」に従って通話をオムニ・ビートに切り替えて下さい。



《電話を切る》

通話中に、オムニ・ビートの電源ボタンを押すと電話が切れます。また携帯電話にて電話を切ることも可能です。

《音量について》

最初にオムニ・ビートを使うときは、音量が小さく設定されています。オムニ・ビート本体の「+」ボタンを押し、音量を上げてお使いください。

マイクミュートボタンを押すと、オムニ・ビート側の声が相手に届かなくなります。解除するには、もう1度マイクミュートボタンを押してください。

ボリューム「+」
マイクミュート

