

OmniBeatと携帯電話(au)の接続確認一覧

2009/12/10

	ペアリング	A2DP接続	HFP接続	OmniBeat で着信	OmniBeatで 通話終了	携帯電話と OmniBeatの 切り替え	音楽再生	A2DP&HFP	
								同時接続	通話終了後 音楽自動復帰
【CAシリーズ】									
CA003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G'zOne CA002	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CA001	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W62CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E03CA	○	/	○	○	○	○	/	/	/
【SHシリーズ】									
SH003	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH002	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH001	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sportio water beat	○	○	○	○	○	★	○	○	○
W64SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W62SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E05SH	○	○	○	○	○	○	★	★	★
【SAシリーズ】									
SA001	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W64SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W61SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W54SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【Tシリーズ】									
biblio	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T001	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W65T	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sportio W63T	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W61T	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W56T	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W54T	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W52T	○	○	○	○	○	○	○	×	×
W41T	○	×	○	○	○	○	×	×	×
W32T	○	/	○	○	○	○	/	/	/
W31T	○	/	○	○	○	○	/	/	/
W21T	○	/	○	○	○	○	/	/	/
A5504T	○	/	○	○	○	○	/	/	/

	ペアリング	A2DP接続	HFP接続	OmniBeat で着信	OmniBeatで 通話終了	携帯電話と OmniBeatの 切り替え	音楽再生	A2DP&HFP	
								同時接続	通話終了後 音楽自動復帰
【Sシリーズ】									
S001	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Premier ³	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xmini	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W61S	○	○	○	○	○	○	★	★	★
W54S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【Hシリーズ】									
Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H001	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W63H	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W62H	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【iidaシリーズ】									
G9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【Pシリーズ】									
P001	○	○	○	○	○	○	○	○	○

★：検証未実施（今後検証予定）

表の見方

ペアリング	OmniBeatと携帯電話が正常にペアリングできる
A2DP接続	OmniBeatと携帯電話が、音楽を聴くためのプロファイル(A2DP)で接続できる
HFP接続	OmniBeatと携帯電話が、ハンズフリーで通話を行うためのプロファイル(HFP)で接続できる
OmniBeatで着信	携帯電話にかかってきた電話を、OmniBeatのボタンで着信できる
OmniBeatで通話終了	通話中にOmniBeatのボタンで通話を終了することができる
携帯電話とOmniBeatの切り替え	通話をOmniBeatで行うか、携帯電話で行うかを、通話中に切り替えられる
音楽再生	携帯電話で再生した音楽をOmniBeatで聴くことができる
A2DP&HFP(同時接続)	2種類のプロファイル(A2DP,HFP)を同時に接続することができる
A2DP&HFP(音楽自動復帰)	音楽再生中に電話がかかってきた場合、それまで再生していた音楽が、通話終了後に再生できる
	機能非対応