

	ペアリング	A2DP接続	HFP接続	OmniBeat で着信	携帯電話と OmniBeatの 切り替え	音楽再生	A2DP&HFP	
							同時接続	通話終了後 音楽自動復
【Nシリーズ】								
N-09A	○	○	○	○	○	○	○	○※1
N-08A	○	○	○	○	○	○	○	○※1
N-07A	○	○	○	○	○	○	○	○※1
N-06A	○	○	○	○	○	○	○	○※1
N-04A	○	○	★	★	★	○	★	★
N-02A	○	○	○	○	○	○	★	★
N-01A	○	○	○	○	○	○	○	○※1
【Pシリーズ】								
P-09A	○	○	○	○	○	○	○	○
P-08A	○	○	○	○	○	○	○	○
P-07A	○	○	○	○	○	○	○	○
P-02A	○	○	○	○	○	○	○	○
P-01A	○	○	○	○	○	○	○	○
【SHシリーズ】								
SH-07A	○	○※2	○	○	○	○	○	○※1
SH-06A	○	○※2	○	○	○	○	○	○※1
SH-04A	○	○※2	○	○	○	○	○	★
SH-03A	○	○※2	○	○	○	★	★	★
SH-01A	○	○※2	○	○	○	○	○	○※1
【Fシリーズ】								
F-09A	○	○※2	○	○	○	○	○	○※1
F-03A	○	○※2	○	○	○	○	○	○※1
F-01A	○	○※2	○	○	○	○	○	○※1
【HTシリーズ】								
HT-03A	○	○	○	○	○※3	△※4	○	○
HT-02A	○	★	○	○	○	★	★	★
HT-01A	○	○	○	○	○	○	○	○
【Tシリーズ】								
T-01A	○	○※2	○	○	○	○	○	○
【その他】								
BlackBerry® Bold™	○	○※2	○	○	○	○	○	○※1
Xperia™ SO-01B	○	○※2	○	○	○	○	○	○※5

★:検証未実施(今後検証予定)

※1:通話終了後にポーズ状態となり、再生ボタン押下後、音楽再生が再開する。

※2:複数のプロファイルを同時接続する。

※3:OmniBeat⇄携帯電話のスピーカーフォンの切替のみ。

※4:音楽再生時に音が途切れることがある。(原因調査中)

※5:Mediascapeにて動作を確認。着信時に再生が止まり、通話終了後に再生ボタンをタップして音楽を再生する。

表の見方

ペアリング	OmniBeatと携帯電話が正常にペアリングできる
A2DP接続	OmniBeatと携帯電話が、音楽を聴くためのプロファイル(A2DP)で接続できる
HFP接続	OmniBeatと携帯電話が、ハンズフリーで通話を行うためのプロファイル(HFP)で接続できる
OmniBeatで着信	携帯電話にかかってきた電話を、OmniBeatのボタンで着信できる
携帯電話とOmniBeatの切り替え	通話をOmniBeatで行うか、携帯電話で行うかを、通話中に切り替えられる
音楽再生	携帯電話で再生した音楽をOmniBeatで聴くことができる
A2DP&HFP(同時接続)	2種類のプロファイル(A2DP,HFP)を同時に接続することができる
A2DP&HFP(音楽自動復帰)	音楽再生中に電話がかかってきた場合、それまで再生していた音楽が、通話終了後に再生できる