

	ペアリング	A2DP接続	HFP接続	OmniBeat で着信	OmniBeatで 通話終了	携帯電話と OmniBeatの 切り替え	音楽再生	A2DP & HFP	
								同時接続	通話終了後 音楽自動復帰
【SHシリーズ】									
935SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○
934SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○
933SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○
932SH	○	○	○	○	○	○	○	○	× ^{※1}
931SH	○	○	○	○	○	○	○	○	× ^{※1}
【Pシリーズ】									
931P	○	○	○	○	○	○	○	○	× ^{※2}
930P	○	○	○	○	○	○	○	○	× ^{※2}
921P	○	○	○	○	○	○	○	○	× ^{※2}
【SCシリーズ】									
931SC	○	○	○	○	○	○	○	○	○
930SC	○	○	○	○	○	○	○	○	○
821SC	○	★	○	○	○	○	★	★	★
【Nシリーズ】									
930N	○	○	○	○	○	○	○	○	× ^{※1}
830N	○	○	○	○	○	○	○	○	× ^{※1}
【Tシリーズ】									
830T	○	○	○	○	○	○	○	○	○
921T	○	○	○	○	○	○	○	○	× ^{※2}
920T	○	○	○	○	○	○	○	○	○
912T	○	○	○	○	○	○	○	○	× ^{※2}
904T	○	★	○	○	○	○	★	★	★
【その他】									
iPhone	○	○	○	○	○	★	○	○	○
iPad	○	○	/	/	/	/	○	/	/

★: 検証未実施(今後検証予定)

※1: 通話終了後は、音楽は一時停止状態となる。

※2: 音楽プレイヤーは自動復帰するが、OmniBeatから音は出ない。

⇒A2DP(オーディオ)で再接続後、音楽再生を確認。

表の見方

ペアリング	OmniBeatと携帯電話が正常にペアリングできる
A2DP接続	OmniBeatと携帯電話が、音楽を聴くためのプロファイル(A2DP)で接続できる
HFP接続	OmniBeatと携帯電話が、ハンズフリーで通話を行うためのプロファイル(HFP)で接続できる
OmniBeatで着信	携帯電話にかかってきた電話を、OmniBeatのボタンで着信できる
OmniBeatで通話終了	通話中にOmniBeatのボタンで通話を終了することができる
携帯電話とOmniBeatの切り替え	通話をOmniBeatで行うか、携帯電話で行うかを、通話中に切り替えられる
音楽再生	携帯電話で再生した音楽をOmniBeatで聴くことができる
A2DP&HFP(同時接続)	2種類のプロファイル(A2DP,HFP)を同時に接続することができる
A2DP&HFP(音楽自動復帰)	音楽再生中に電話がかかってきた場合、それまで再生していた音楽が、通話終了後に再生できる