




画面右下のBluetoothマークをダブルクリックしてください



新しい接続をクリックしてください

カスタムモードを選択し、「次へ」をクリックしてください

オムニビートをペアリングモードにしてください
(電源offの状態から4秒以上長押し)



OmniBeatを選択し「次へ」をクリックしてください



ハンズフリーを選択し、「次へ」をクリックしてください



本選択画面が出た場合はチェックボックスをチェックし「次へ」をクリックしてください



デスクトップ上にショートカットを作成するにチェックし、「次へ」をクリックしてください



ハンズフリーのアイコンができます



今後は、オーディオとして使う場合、左のアイコンを右クリックし接続してください。Skypeなどでハンズフリーとして使う場合は、右のアイコンを右クリックし接続してください。どちらかが既に接続している場合は同アイコン右クリックで切断した後、使いたいアイコンから接続してください。