








オムニ・ビートと各種機器との接続一覧

2009/11/16
日本電話施設株式会社

接続する機器		利用できる機能	接続に必要なBluetoothアダプター			用途	
機器種別	Bluetooth機能		Bluetoothアダプターの種類	接続先	その他 必要なアクセサリ等		
	携帯電話	有	通話機能 / 音楽再生	(不要)	-	-	音楽鑑賞 ハンズフリー電話 音声会議用マイクスピーカー
		無	音楽再生	オーディオトランスミッター	イヤホンジャック	イヤホンジャック変換アダプタ - (注3)	音楽鑑賞
	パソコン(注1)	有	通話機能 / 音楽再生	(不要)	-	-	音楽鑑賞
		無	通話機能 / 音楽再生	USBアダプター	USBポート	-	WEB会議用マイクスピーカー
			音楽再生	オーディオトランスミッター	イヤホンジャック	-	音楽鑑賞
	iPod	無	音楽再生	オーディオトランスミッター	イヤホンジャック	-	音楽鑑賞
				iPod専用オーディオトランスミッター(注2)	Dockコネクタ	-	
	ソニーWALKMAN	有	音楽再生	(不要)	-	-	音楽鑑賞
		無	音楽再生	オーディオトランスミッター	イヤホンジャック	-	
				WALKMAN専用オーディオトランスミッター(注2)	WM-PORTコネクタ	-	
	テレビ(注4)	無	音楽再生	オーディオトランスミッター	イヤホンジャック	-	手元スピーカー
	CDラジカセ	無	音楽再生	オーディオトランスミッター	イヤホンジャック	-	音楽鑑賞
	イヤホンジャックを有する その他AV機器	無	音楽再生	オーディオトランスミッター	イヤホンジャック	-	スピーカー

注1) 通話機能・音楽再生をご利用いただくには、別途アプリケーションが必要となります(通話機能: Skype / ビデオチャットソフト等、音楽再生: Windows Media Player / DVD Playerソフト等)

注2) 弊社では取り扱っておりません。家電量販店・ネット販売等で別途お買い求めください。パスコード(PINコード)[0000]対応機器で接続可能です。

注3) 携帯電話の外部端子(平型コネクタ、外部接続端子等)をイヤホンジャックに変換するためのアダプタです。お使いの携帯電話に適合する製品を家電量販店・ネット販売等で別途お買い求めください。

注4) テレビの仕様によってはイヤホンジャック利用時にテレビ本体のスピーカーから同時に音声出力される場合がございます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

接続検証済み機器(Bluetooth対応携帯電話・Bluetoothアダプター)については、製品ホームページ(製品仕様: <http://www.e-nds.com/omnibeat/specification.php>)をご参照ください。